

HSTP 40

HSTP 40, generation 2 - Hörnskyddet som ger perfekt resultat!

HSTP 40 är ett hörnskydd avsett för väggar av kartongklädd gips inomhus. Det är tillverkat av miljövänlig och återvinningsbar polystyrenplast och är försett med självhäftande tejp för ett snabbt och enkelt montage helt utan behov av verktyg.

- Skydd för utvändiga hörn inomhus.
- Förberett med självhäftande tejp för snabbt och enkelt montage.
- Kan överspacklas omgående. Inget behov av torktid!
- Underlättar spacklingen och ger ett skydd mot slag och stötar.
- Tillverkad i återvinningsbar polystyren.
- Enkel att klippa till rätt längd med vanlig sax.

Nyheter!

- Utökad hålbild — 25 % större vidhäftningsyta för spackel.
- Modifierat adhesiv — Förbättrad vidhäftning vid lägre temperaturer. Kan monteras i temperaturer ner till -10° C.
- Stabil och fukttålig förpackning.
- Större förpackning. Innehåller 100 st hörnskydd.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Produkten bedömd i
SundaHus

EUROPROFIL

making room for tomorrow

HSTP 40

Hörnskydd med tejp

Skydd för utvändiga hörn inomhus. Hörnskyddet underlättar spacklingen samt ger ett skydd mot slag och stötar. Hörnskyddet i polystyrenplast är förberett med självhäftande tejp för snabbt och enkelt montage.



Art nr	Artikel	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vikt (kg/lpm)	Kart / pall	Leveransförpackning	Lagerstatus
31542500	HSTP 40	2500	40	40	0,06	100 / 2900	100	Lagervara
31543000	HSTP 40	3000	40	40	0,06	100 / 2900	100	Lagervara

HSTP 40 - Hörnskyddet som ger perfekt resultat

HSTP 40 är ett hörnskydd avsett för väggar inomhus. Hörnskyddet är tillverkat av miljövänlig och återvinningsbar polystyrenplast och är försett med självhäftande tejp för ett snabbt och enkelt montage helt utan behov av verktyg.

HSTP 40 är avsett för montage på kartongklädda gipsskivor, men kan vanligtvis också monteras på andra material som t.ex. komposit-, fibergips-, eller cementbaserade skivor förutsatt att ytan behandlats med lämplig häftprimer. Vidhäftningen mot andra material än kartongklädd gips måste säkerställas innan montering. Ytorna, mot vilka hörnskyddet skall fästas, skall vara torra och dammfria. Hörnskyddet klippas enkelt till önskad längd med sax.

Förutom sin skyddande funktion ger HSTP 40 en skarp och distinkt kant att spackla emot. Detta gör att det lämpar sig mycket väl till alla typer utåtgående hörn så som t.ex. smygar och inklädnader. HSTP 40 gör det enkelt att lyckas med den efterföljande spacklingen.



Montering

1. Klipp till hörnskyddet till önskad längd med en vanlig sax.
2. Ta bort tejpens skyddsliner helt innan montering. Temperaturen vid montering får inte understiga -10°C .
3. Börja appliceringen med att rikta in hörnskyddets ena ände symmetriskt över hörnet där montage skall påbörjas. Pressa hörnskyddet mot hörnet vid startpositionen och pressa därefter successivt resterande del av hörnskyddet från startänden till slutänden.

Om hörnet där skyddet skall monteras inte är helt rakt kan det ibland vara enklare att först avlägsna skyddslinern från den ena av de två tejperna, pressa skyddet på plats, och sedan dra bort den andra skyddslinern samtidigt som skyddet pressas mot hörnet.
4. Om hörnskyddet behöver tas bort finns det risk att den starka tejpens drar med sig delar av underlaget. I dessa fall måste hörnskyddet kasseras och ersättas med ett nytt för att säkerställa vidhäftningen.
5. Nu är hörnet färdigt för att spacklas! Använd ett skarvspackel, remsspackel eller motsvarande med hög vidhäftning.

